

## פרק קלד. דודי-קיטור.

פקודה הקובעת הוראות לצורך בטחונם ובדיקתם של דודי קיטור ומניעים.

פרק קלד.

פקודות

מס' 1 לש' 1926  
מס' 30 לש' 1934  
מס' 31 לש' 1934

[1 בינואר, 1926]

1. פקודה זו תקרא פקודת דודי הקיטור.

השם הקצר

2. (1) בפקודה זו יהיו למונחים הבאים הפירושים דלקמן, מלבד אם ענין הכתוב יחייב פירוש אחר —

הפירוש והשמוש בפקודה

„דוד“ כולל כל גליל או כלי ליצירת קיטור הנתון ללחץ, פרט לדוד שאינו משמש אלא לצרכי בית בלבד בלחץ של אטמוספירה אחת ;

„בודק“ פירושו בודק שנתמנה עפ"י סעיף 3 ;

„בעלים“ כולל כל סוכן, מנהל או שוכר המשתמש בכל דוד או מניע ;

„מניע“ כולל כל מכונת קיטור, גלגל תנופה, ציר ההעברה הראשון וגלגל הרצועה המחוברים לכל מכונת קיטור.

(2) פקודה זו לא תחול על דודים ומניעים שבאגיות או בספינות או בכל קטרי-רכבת השייכים לממשלת פלשתינה (א"י), או מתנהלים על ידה.

3. יכול הנציב העליון למנות, בצו, אנשים שימשו בודקים לצורך בדיקת דודי-קיטור ומניעים.

בודקים.

מס' 30 לש' 1934

4. יכול בודק, בכל עת נוחה או בכל שעה שבה עובדות המכונות, להכנס לכל בית או מקום שנמצא בהם דוד או מניע.

סמכותם של בודקים להכנס לבתים.

5. (1) משיקבל מנהל מחלקת העבודות הצבוריות הודעה מבעליהם של דוד או מניע ולאחרי תשלום המס הקבוע, יתן הוראות לבדוק את הדוד או את המניע וכל חלק מחלקיהם, ועל בעל הדוד או המניע או על הממונה עליהם להושיט לו לבדוק את כל העזרה המתאימה לצורך אותה בדיקה.

על הבדוק לבדוק את הדוד או את המניע לאחר קבלת הודעה.

(2) אם נתברר לבדוק לאחר הבדיקה שהדוד או המניע הם במצב מתוקן, עליו למסור לבעלים תעודה בטופס שבתוספת הראשונה לפקודה זו:

בתנאי שלא תנתן תעודה לגבי דוד קיטור, אחד דוד נבדל ואחד דוד המחובר למערכת דודים, אם לא התקינו לו שסתום בטחון מתאים, מד־קיטור ומד־מים המראים את לחץ הקיטור ואת גובה המים בדוד.

6. בעליו של דוד או של מניע לא ישתמש בהם עד אם קבל תעודה עליהם בהתאם להוראות פקודה זו; וכן לא יוסיף להשתמש בהם לאחר תום התקופה שהתעודה ניתנה למענה.

איטור השמוש בלא תעודה

7. יכול הנציב העליון לבטל תעודה שניתנה עפ"י פקודה זו מפני אחד הסמכות לבטל תעודה הטעמים הבאים —

(א) שהתעודה נתקבלה בדרך תרמית או ניתנה בטעות;

(ב) שהתעודה ניתנה בלא בדיקה מספקת;

(ג) כי מאז ניתנה התעודה, גיוקו הדוד או המניע שהתעודה ניתנה בעדם או שאינם במצב מתוקן;

(ד) שלחץ הקיטור שמשמשים בו הוא גדול מכפי הלחץ שהתעודה מתירה אותו.

8. בעל דוד או מניע שיש לו תעודה עליהם, חייב להראותה בכל עת מתאמת בתוך התקופה שבה יש תוקף לתעודה לכשירש בכך ע"י מנהל מחלקת העבודות הצבוריות או ע"י בא־כחו או ע"י בודק.

חייבים הבעלים להראות תעודה

9. (1) אירעה תאונה בקשר עם דוד או מניע שפקודה זו חלה עליהם, חייב בעל הדוד או המניע למסור מיד לאחר שאירעה התאונה דו"ת למושל דחוף על תאונות וחקירות ודרישות לגביהן